

BV-QR-009



ESTUFA DE GAS

— GAS RANGE —

Cocina con la tranquilidad
de estar en casa.

Cook with the peace of
being at home.



TU ESTUFA / YOUR GAS RANGE
GE PROFILE™

QUEMADORES / BURNERS

- 1 Trasero izquierdo (Mediano)
Rear Left (Medium)
- 2 Frontal izquierdo (Alto - Power Boil)
Front Left (High - Power Boil)
- 3 Central trasero (Mediano)
Center Rear (Medium)
- 4 Frontal derecho (Mediano)
Front Right (Medium)
- 5 Trasero derecho (Mediano)
Rear Right (Medium)



- 2 Power Boil (Frontal izquierdo):
Mayor potencia para hervir más rápido.
Power Boil (Front Left):
Higher power for faster boiling.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



Las perillas controlan cada quemador.
Para encender, presiona y gira la perilla hacia la izquierda
hasta la posición LITE. El encendido es automático.

The knobs control each burner.
To ignite, push and turn the knob counterclockwise
to the LITE position. Ignition is automatic.

CÓMO UTILIZARLA / HOW TO USE IT



Selecciona el quemador
que deseas utilizar.
Select the burner
you want to use.



Presiona la perilla
correspondiente y gírala
hacia la izquierda hasta
la posición LITE.
Push the corresponding
knob and turn it
counterclockwise
to the LITE position.



El encendido automático
producirá la chispa que
encenderá el quemador.
The automatic ignition
will produce the spark
that lights the burner.



Ajusta la intensidad de
la llama según tus
necesidades.
Adjust the flame
intensity to your
needs.



Cuando termines de cocinar,
gira la perilla completamente
a la posición OFF.
When you finish cooking,
turn the knob completely
to the OFF position.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD SAFETY RECOMMENDATIONS



Mantén materiales inflamables alejados de la estufa.
Keep flammable materials away from the stove.



Mantén a los niños alejados de la estufa mientras esté
en funcionamiento y no permitas que manipulen las
perillas o los controles sin la supervisión de un adulto.
Keep children away from the stove while it is in use and
do not allow them to handle the knobs or controls
without adult supervision.



No coloques objetos sobre los quemadores
cuando estén calientes.
Do not place objects on the burners when hot.



Si detectas olor a gas, apaga inmediatamente la estufa,
evita generar chispas y contáctanos a través de Airbnb.
If you smell gas, turn off the stove immediately,
avoid creating sparks and contact us through Airbnb.



Asegúrate de que todas las perillas queden
completamente apagadas al finalizar.
Make sure all knobs are turned off completely
when finished.

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO FOR BETTER PERFORMANCE



Utiliza recipientes del tamaño
adecuado para cada quemador.
Use cookware that matches
the size of each burner.



Mantén los quemadores limpios
para obtener una llama uniforme.
Keep burners clean for
a consistent flame.



Evita derrames prolongados sobre
la superficie de cocción.
Avoid spills left for long periods
on the cooktop surface.



Utiliza la campana extractora al cocinar
para eliminar humo, vapor y olores.
Use the range hood while cooking
to remove smoke, steam and odors.

HORNO / OVEN



Horno de gas con encendido automático.
Para usar el horno, selecciona la función
y la temperatura, luego presiona START.

Gas oven with automatic ignition.
To use the oven, select the function
and temperature, then press START.



¿NECESITAS AYUDA?
NEED HELP?

Si tienes alguna consulta sobre el funcionamiento
de la estufa, estaremos encantados de ayudarte
a través de tu reservación en Airbnb.
If you have any questions about the stove,
we will be happy to help you through Airbnb.



HOSPITALITY IS
OUR LEGACY
♥