

# FLIP OVEN

## HORNO MULTIFUNCIÓN

Un equipo compacto con múltiples funciones.  
El Flip Oven de OneBV at Bridgeland combina varias funciones en un solo equipo, permitiéndote tostar, hornear, recalentar y preparar alimentos de forma rápida y práctica.

A compact appliance with multiple functions.

The Flip Oven at OneBV at Bridgeland combines multiple functions in one appliance, allowing you to toast, bake, reheat and prepare food quickly and conveniently.



### ANTES DE UTILIZARLO / BEFORE USING

- Colócala sobre una superficie estable y resistente al calor.  
Place it on a stable, heat-resistant surface.
- Mantén libres las rejillas de ventilación.  
Keep the air vents clear.
- No coloques objetos sobre el horno mientras esté funcionando.  
Do not place objects on top of the oven while it is operating.
- Utiliza únicamente recipientes aptos para horno.  
Use only oven-safe cookware.
- Place the unit on a stable, heat-resistant surface.
- Keep the air vents clear.
- Do not place objects on top of the oven while it is operating.
- Use only oven-safe cookware.

### BEFORE USING / ANTES DE UTILIZARLO

### CÓMO UTILIZAR EL FLIP OVEN

- Selecciona la función deseada.  
Select the desired function.
- Ajusta la temperatura recomendada.  
Adjust the recommended temperature.
- Programa el tiempo de cocción.  
Set the cooking time.
- Permite que el horno precaliente cuando la receta lo requiera.  
Allow the oven to preheat when the recipe requires it.
- Introduce cuidadosamente los alimentos.  
Carefully place the food inside.
- Al finalizar, retira los alimentos utilizando guantes o utensilios resistentes al calor.  
When finished, remove the food using oven mitts or heat-resistant utensils.

### PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



- TEMPERATURA / TEMPERATURE**  
Gira para seleccionar la temperatura deseada.  
Turn to select the desired temperature.
- FUNCIÓN / FUNCTION**  
Gira para seleccionar la función deseada.  
Turn to select the desired function.
- TIEMPO / TIME**  
Gira para ajustar el tiempo de cocción.  
Turn to set the cooking time.

### HOW TO USE THE FLIP OVEN

- Select the desired function.
- Adjust the recommended temperature.
- Set the cooking time.
- Allow the oven to preheat when the recipe requires it.
- Carefully place the food inside.
- When finished, remove the food using oven mitts or heat-resistant utensils.

### FUNCIONES PRINCIPALES / MAIN FUNCTIONS

- TOAST** (Tostar)  
Ideal para tostar pan y bagels.  
Perfect for toasting bread and bagels.
- BAKE** (Hornear)  
Hornea pasteles, galletas, verduras y más.  
Bake cakes, cookies, vegetables and more.
- BROIL** (Gratinar / Dorar)  
Dora y gratina carnes, quesos y otros alimentos.  
Brown and broil meats, cheeses and other foods.
- KEEP WARM** (Mantener caliente)  
Mantiene los alimentos calientes y listos para servir.  
Keeps food warm and ready to serve.
- REHEAT** (Recalentar)  
Recalienta alimentos de manera rápida y uniforme.  
Reheats food quickly and evenly.



### POSICIONES DE LA REJILLA Y BANDEJA / RACK & TRAY POSITIONS



- 3 Posiciones de altura para mayor versatilidad.  
3 height positions for greater versatility.
- 1 Posición alta / Top position (gratinar / dorar)
- 2 Posición media / Middle position (hornear / cocinar)
- 3 Posición baja / Bottom position (tostar / recalentar)

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD / SAFETY RECOMMENDATIONS

- Mantén a los niños alejados del equipo mientras esté caliente.  
Keep children away while the unit is hot.
- Las superficies exteriores pueden alcanzar temperaturas elevadas.  
Exterior surfaces can become very hot.
- Nunca cubras las ranuras de ventilación.  
Never cover the air vents.
- No introduzcas utensilios metálicos mientras el equipo esté funcionando.  
Do not insert metal utensils while operating.
- Desconecta el equipo cuando no esté en uso.  
Unplug the unit when not in use.



### PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO / FOR BETTER PERFORMANCE

- No sobrecargues la bandeja.  
Do not overload the tray.
- Utiliza la rejilla o bandeja adecuada para cada tipo de preparación.  
Use the correct rack or tray for each type of food.
- Limpia las migas y residuos después de cada uso.  
Clean crumbs and residue after each use.



### DESPUÉS DE UTILIZARLO / AFTER USING IT

- Permite que el equipo se enfríe completamente.  
Allow the unit to cool completely.
- Limpia la bandeja y el interior con un paño suave.  
Clean the tray and interior with a soft cloth.
- No utilices productos abrasivos.  
Do not use abrasive cleaners.



**¿NECESITAS AYUDA? / NEED HELP?**  
Si tienes alguna consulta sobre el funcionamiento del Flip Oven, estaríamos encantados de ayudarte a través de la reserva en Airbnb.  
If you have any questions about the Flip Oven, we will be happy to assist you through your Airbnb reservation.

Gracias por elegir OneBV at Bridgeland  
Thank you for choosing OneBV at Bridgeland

BIENVENIDO A CASA.  
WELCOME HOME.  
Disfruta tu estancia.  
Enjoy your stay.

