

LIVING ROOM TV

TELEVISOR - SALA PRINCIPAL

El corazón de la casa. Este espacio abierto reúne la sala, el comedor y la cocina para que puedan cocinar, conversar, compartir y disfrutar juntos de películas, deportes, música y sus programas favoritos sin perderse ningún momento. Ya sea preparando una comida o relajándose después de un día de paseo, este espacio ha sido diseñado para disfrutar juntos.

The heart of the home. This open concept area brings together the living room, dining room and kitchen so you can cook, talk, share and enjoy movies, sports, music and your favorite shows without missing a moment. Whether you're preparing a meal or relaxing after a day out, this space is designed for you to enjoy together.

BOTÓN FÍSICO
Enciende el TV y funciones básicas.
PHYSICAL BUTTON
Turns on the TV and basic functions.

TU TELEVISOR / YOUR TV

VIZIO 75" 4K UHD



- Imagen 4K Ultra HD / 4K Ultra HD Picture
- Dolby Vision & Dolby Audio
- DTSX – Experiencia de sonido envolvente / Immersive sound experience
- HDMI – Conexión de alta definición / High definition connection
- SmartCast – Acceso a tus aplicaciones favoritas / Access to your favorite apps

CONOCE TU CONTROL REMOTO / GET TO KNOW YOUR REMOTE



POWER
Enciende / apaga el televisor.
Turns the TV on / off.



HOME (SMARTCAST)
Regresa al menú principal.
Returns to the main menu.



NAVEGACIÓN
Navega por los menús y aplicaciones.
Navigate menus and apps.



BACK
Regresa al menú anterior.
Returns to the previous screen.



INPUT
Muestra las entradas disponibles.
Shows available inputs.



VOICE (si aplica)
Usa tu voz para buscar contenido.
Use your voice to search for content.



OK / SELECT
Selecciona o confirma una opción.
Selects or confirms an option.



VOLUME
Ajusta el volumen.
Adjust the volume.



MUTE
Silencia el sonido.
Mutes the sound.

APLICACIONES DISPONIBLES / AVAILABLE APPS



- 1** Algunas aplicaciones pueden requerir iniciar sesión con tu propia cuenta.
Some apps may require you to sign in with your own account.

CÓMO USAR TU TV / HOW TO USE YOUR TV



1 Presiona **POWER** para encender el televisor.
Press **POWER** to turn on the TV.



2 Usa las flechas de navegación para moverte por el menú.
Use the navigation arrows to move through the menu.



3 Presiona **OK / SELECT** para abrir una aplicación.
Press **OK / SELECT** to open an app.



4 Presiona **HOME** para regresar al menú principal.
Press **HOME** to return to the main menu.



5 Ajusta el volumen con **VOL +** o **VOL -**.
Adjust the volume using **VOL +** or **VOL -**.



RECOMENDACIONES IMPORTANTES / IMPORTANT REMINDERS



1 No modifies la configuración del televisor.
Do not change the TV settings.



2 No restableces el equipo a valores de fábrica.
Do not factory reset the TV.



3 No desconectes los cables HDMI ni el cable de alimentación.
Do not disconnect HDMI cables or the power cable.



4 Si inicias sesión en tus aplicaciones, recuerda cerrar sesión antes de tu salida.
If you sign in to your apps, please log out before your appointment.

¿NO ENCUENTRAS EL CONTROL REMOTO? CAN'T FIND THE REMOTE?

El televisor tiene un botón físico en el costado inferior que te permite encenderlo y usar funciones básicas. Si necesitas ayuda adicional, contáctanos a través de tu reservación en Airbnb.

The TV has a physical button on the lower side that allows you to turn it on and use basic functions. If you need additional help, contact us through your Airbnb reservation.

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO / FOR BEST PERFORMANCE



El televisor ya está conectado a la red Wi-Fi de la casa para ofrecer el mejor rendimiento.

The TV is already connected to the home Wi-Fi network for the best performance.



Mantén el control remoto en la sala principal.
Keep the remote in the living room.

¿NECESITAS AYUDA? NEED HELP?



Si tienes alguna consulta sobre el funcionamiento del televisor, estaremos encantados de ayudarte a través de tu reservación en Airbnb.

If you have any questions about the TV, we'll be happy to assist you through your Airbnb reservation.

