

TRITURADOR DE DESPERDICIOS — GARBAGE DISPOSAL —

El triturador de desperdicios está instalado en el fregadero de la cocina para facilitar la eliminación de pequeños restos de alimentos.

Su uso correcto ayuda a mantener la cocina limpia y en buen funcionamiento.

The garbage disposal is installed in the kitchen sink to make it easy to dispose of small food scraps.

Proper use helps keep the kitchen clean and working well.

CÓMO UTILIZARLO / HOW TO USE IT

-  Abre el grifo de agua fría.
Turn on the cold water.
-  Introduce lentamente los restos de alimentos permitidos.
Slowly introduce the food scraps (see allowed items).
-  Enciende el interruptor del triturador.
Turn on the disposal switch.
-  Espera unos segundos hasta que los residuos hayan desaparecido.
Wait a few seconds until the scraps are gone.
-  Apaga el interruptor del triturador.
Turn off the disposal switch.
-  Deja correr el agua fría durante unos segundos más antes de cerrar el grifo.
Let cold water run for a few more seconds before turning it off.



RECOMENDACIONES / TIPS

-  No introduzcas grandes cantidades de residuos al mismo tiempo.
Do not put large amounts of food scraps at once.
-  Deja correr el agua fría antes, durante y después de usar el triturador.
Run cold water before, during and after using the disposal.
-  El triturador está diseñado para restos de alimentos, no para basura.
The disposal is designed for food scraps, not for garbage.

BV-QR-008



FREGADERO DE LA COCINA / KITCHEN SINK

INTERRUPTOR DEL TRITURADOR DISPOSAL SWITCH

El interruptor está ubicado en la pared, debajo del fregadero, a la derecha.

The switch is located on the wall, under the sink, on the right.



✓ PERMITIDO / ALLOWED



Restos de frutas y verduras
Fruit and vegetable scraps



Arroz y pasta
(cantidades pequeñas)
Rice and pasta
(small amounts)



Cáscaras de huevo
Eggshells



Pan en trozos pequeños
Small pieces of bread



Usa siempre agua fría mientras el triturador esté funcionando.
Always use cold water while the disposal is running.

✗ ¿QUÉ ES MEJOR NO COLOCAR EN EL TRITURADOR? / ITEMS TO AVOID



Huesos grandes
Large bones



Aceite o grasa
Oil or grease



Cáscaras de maíz
Corn husks



Grandes cantidades de cáscaras de papa
Large amounts of potato peels



Fibrosos como apio o hojas de maíz
Fibrous foods like celery or corn husks



Vidrio, plástico o metal



Café molido en grandes cantidades
Large amounts of coffee grounds



Si tienes dudas sobre algún residuo, te recomendamos utilizar el depósito de basura ubicado debajo del fregadero.

If you are not sure whether a food item can go in the disposal, we recommend using the trash bin located under the sink.

Es la opción más segura y ayuda a mantener el triturador en óptimas condiciones para todos nuestros huéspedes.

It is the safest option and helps keep the disposal in great condition for all our guests.



SI EL TRITURADOR SE DETIENE IF THE DISPOSAL STOPS

Apágalo inmediatamente, deja correr el agua fría y evita seguir presionando el interruptor. Si el problema continúa, contáctanos.

Turn it off immediately, run cold water and avoid pressing the switch again. If the problem continues, contact us.



¿NECESITAS AYUDA? NEED HELP?

Si tienes alguna consulta o el triturador no funciona correctamente, contáctanos a través de Airbnb y con gusto te ayudaremos.

If you have any questions or the disposal is not working properly, contact us through Airbnb and we will be happy to help you.

