



Horno | Oven

Cocina con confianza

El horno de OneBV at Bridgeland ha sido configurado para ofrecer un funcionamiento sencillo, seguro y eficiente. Ya sea para hornear, recalentar o preparar una comida especial, encontrarás todo lo necesario para utilizarlo con facilidad.

Cook with confidence

The oven at OneBV at Bridgeland has been configured to provide simple, safe and efficient operation. Whether you are baking, reheating or preparing a special meal, you will find everything you need to use it with ease.

PANEL DE CONTROL / CONTROL PANEL



Esta etiqueta contiene información importante de seguridad.

This label contains important safety information.

CÓMO UTILIZAR EL HORNO HOW TO USE THE OVEN

- Presiona el botón o selecciona la función Bake (Hornear).
Press the button or select the Bake function.
- Selecciona la temperatura deseada.
Select the desired temperature.
- Espera unos minutos mientras el horno alcanza la temperatura programada.
Wait a few minutes while the oven reaches the set temperature.
- Introduce los alimentos utilizando guantes o protectores térmicos cuando sea necesario.
Place the food inside using oven mitts or heat-resistant protection when needed.
- Al finalizar la cocción, apaga el horno y verifica que la pantalla indique que el ciclo ha terminado.
When cooking is complete, turn off the oven and make sure the display indicates that the cycle has ended.

FUNCIONES PRINCIPALES MAIN FUNCTIONS

- BAKE (HORNEAR)**
Ideal para hornear pasteles, galletas, panes y más.
Ideal for baking cakes, cookies, breads and more.
- BROIL (ASAR)**
Ideal para dorar, gratinar o asar carnes y verduras.
Ideal for browning, gratinating or broiling meats and veggies.

INTERIOR DEL HORNO / OVEN INTERIOR



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD SAFETY RECOMMENDATIONS

- Mantén a los niños alejados del horno mientras esté funcionando o caliente.
Keep children away from the oven while it is on or hot.
- Ten precaución al abrir la puerta, ya que puede salir vapor muy caliente.
Be careful when opening the door, as hot steam may escape.
- Utiliza siempre utensilios o guantes resistentes al calor.
Always use heat-resistant mitts or gloves.
- No cubras las rejillas interiores con papel aluminio, ya que puede afectar el funcionamiento del horno.
Do not cover the interior racks with aluminum foil, as it may affect the oven's performance.

PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO FOR BEST PERFORMANCE

- Precalienta el horno cuando la receta lo requiera.
Preheat the oven when the recipe requires it.
- Coloca los alimentos en la rejilla recomendada para obtener una cocción uniforme.
Place food on the recommended rack position for even cooking.
- Evita abrir la puerta constantemente durante la cocción, ya que se pierde calor.
Avoid opening the door frequently while cooking, as heat is lost.

DESPUÉS DE UTILIZARLO AFTER USING THE OVEN

- Verifica que el horno haya quedado apagado.
Make sure the oven is turned off.
- Permite que se enfríe antes de limpiarlo.
Allow it to cool down before cleaning.
- Si ocurre un derrame importante, informarnos para programar una limpieza adecuada.
If a significant spill occurs, let us know so we can schedule a proper cleaning.